



## Návod na použití

### Plnění:

V sudu s pivem rozpustíte potřebné množství cukru. **POZNÁMKA:** použijte pouze 1/3 běžného množství cukru pro pivo v malých lahvích. Nepřidávejte tedy více než 3 až 4 g na litr piva. Soudek nikdy nenalévejte plný! Vždy ponechte prostor asi jeden palec (2-3cm). To odpovídá naplnění sudu až po horní úzkou "bouli" kolem sudu. Nyní soudek uzavřete speciální gumovou zátkou. Ujistěte se, že je zátka správně zasunutá, aby těsně přiléhala k povrchu kolem dokola. Pokud zátku trochu navlhčíte, bude se vám mnohem lépe nasazovat.

### Kvašení:

Nyní stačí nechat pivo normálně kvasit (sekundární kvašení) jako pivo lahvové. Sekundární kvašení probíhá cca 10 dnů při teplotě stejné jako u primárního kvašení, poté umístěte soudek na chladné místo (8 -15 °C podle typu piva). Na soudek neumísťujte výčepní zařízení!

### Narážení:

Ujistěte se, že je vaše pivo dostatečně vychlazené pro čepování. Pevně uchopte výčepní ventil za hlavu kolmo na vnitřní kolík zátky. Tento kolík spadne do soudku a bude později znovu použita. Vzhledem k tlaku to může vyžadovat poměrně velkou sílu. Zatlačte ji zcela najednou, aby gumový kroužek skutečně těsnil s jehlou výčepního zařízení. Výčepní zařízení úplně zatlačte dolů, aby oba kegové uzávěry zacvakly do hrany soudku.

### Čepování:

Nejprve načepujte jednu nebo více sklenic piva. Pokud tlak klesne, můžete do držáku vložit bombičku CO2 a otočit držákem přímo do výčepního zařízení na jeden záťah. Když kolík ve výčepním zařízení otevře bombičku CO2, uslyšíte krátké zasyčení. Množství CO2 můžete regulovat otáčením černého regulačního ventilu. Můžete nechat tlak CO2 trvale zapnutý, ale pokud nemáte v úmyslu po nějakou dobu čepovat, doporučujeme regulační ventil zavřít.

### Čištění:

Po použití soudek řádně vyčistěte a vydezinfikujte přípravkem CHEMIPRO OXI® a vypláchněte znovu čistou vodou! Nikdy jej nezavírejte vlhký. Soudek nechejte vyschnout před uložením. Nezapomeňte vyjmout ze soudku kolík zátky a vyčistěte jej, abyste je mohli připravit na další použití.

### UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte více cukru, než je doporučeno. Nikdy nepoužívejte deformovaný soudek. Je to známka toho, že nadměrný tlak mohl také poškodit svařený šev. Pravidelně kontrolujte tlakový soudek a pryžovou zátku, zda nejsou rozpraskané nebo prasklé. Doporučujeme pravidelně kontrolovat soudek i pryžovou zátku, aby nedošlo k jejich deformaci a prasknutí.